



**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**



**TEPELNÁ LEPIACA PIŠTOL**  
**POWX147****1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE**

Táto tepelná lepiaca pištoľ je určená na lepenie obrobkov pomocou horúceho topeného lepidla. Toto náradie je zvlášť vhodné na bodové lepenie alebo lepenie spojov s malým kontaktným povrchom, prípadne vytváranie lepených švov. Nie je vhodné na profesionálne používanie.



**UPOZORNENIE!** Kvôli vlastnej bezpečnosti si pred použitím zariadenia pozorne prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak elektrické náradie odovzdávate inej osobe, nezabudnite jej poskytnúť aj tieto pokyny.

**2 OPIS (OBR. A)**

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Dýza                             | 7. Mäkká rukoväť       |
| 2. Ukazovateľ zahrievania           | 8. Spúšť               |
| 3. Nabíjací otvor                   | 9. Odpojiteľný stojan  |
| 4. Vypínač                          | 10. Kábel USB          |
| 5. Ukazovateľ napájania a nabíjania | 11. Nabíjacia zástrčka |
| 6. Vstup pre tyčinku lepidla        | 12. Tyčinka lepidla    |

**3 PRED PRVÝM POUŽITÍM**

**POZNÁMKA:** toto náradie je prednastavené do režimu prepravy (režim spánku). V tomto režime bola batéria vybitá, aby sa predišlo nesprávnemu použitiu náradia alebo riziku požiaru. Preto nebude možné náradie spustiť pomocou vypínača.

Pred prvým použitím je nutné tepelnú lepiacu pištoľ prebrať z režimu spánku pripojením adaptéra k napájaciemu zdroju. Ukazovateľ nabíjania (5) sa rozsvieti červenou farbou. Po odpojení adaptéru je možné náradie normálne používať.

Odporúčame znova nastaviť náradie do režimu prepravy, ak ho plánujete prepravovať alebo skladovať. Stlačte a podržte vypínač (4) po dobu 5 až 8 s. Keď červený ukazovateľ (5) 3x zabliká, uvoľnite ho a uistite sa, že vypínač nefunguje.

**3.1 Dobíjanie lepiacej pištole**

**POZNÁMKA:** Počas nabíjania sa batéria zahreje. To znamená, že sa nabíja. Batéria dodávaná s týmto náradím obsahuje iba skúšobný náboj a musí byť pred použitím úplne nabitá. Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny a potom postupujte podľa pokynov pre nabíjanie.

- Pripojte napájací zdroj k vhodnej zásuvke elektrickej siete (dôležité tipy: skontrolujte údaje o napätí na modelovom štítku adaptéra).
- Pripojte nabíjaciu zástrčku (11) do nabíjacieho otvoru (3) v hodnej časti tejto lepiacej pištole.
- Doba nabíjania je približne 2 až 3 hodiny.
- Kým sa batéria nabíja, bude ukazovateľ (5) svietiť ČERVENOU farbou.

- Po úplnom nabití zmení ukazovateľ (5) farbu na zelenú, kým neodpojíte adaptér (10) od zásuvky elektrickej siete. Potom bude lepiaca pištoľ pripravená na použitie.
- POZNÁMKA:** Dbajte, aby nebol kábel poprehýbaný alebo ani skrútený.
- Keď adaptér nepoužívate, odpojte ho a uložte ho do vhodnej úložnej skrinky.
- Vyhňte sa nabíjaniu batérie, ak je okolitá teplota pod bodom mrazu. Nabíjací výkon nebude dostatočný.



**POZNÁMKA:** Ak náradie nebudete dlhú dobu používať, nabíjajte batériu každých 3 až 6 mesiacov.



**POZNÁMKA:** Ak chcete zabrániť poškodeniu batérie pri úplnom vybití, nabite pred skladovaním batériu doplna alebo aspoň na polovičnú úroveň.

### 3.2 Používanie lepiacej pištole

- Vložte tyčinku lepidla do vstupu pre tyčinku lepidla pištole (obr. 1).
- Zapnutie: stlačte a podržte vypínač (4) po dobu 1 s. Rozsvieti sa ukazovateľ zahrievania (2) aj ukazovateľ (5). Pomocou odpojiteľného stojana (9) uložte pištoľ na stabilný a rovný povrch. Odpojiteľný stojan je možné počas používania zasunúť vzad (obr. 2 a 3).



**POZNÁMKA:** Pomocou ukazovateľa (5) môžete určiť úroveň nabitia batérie pri jednom stlačení vypínača (4):




Zelená: Dostatočné nabitie;



Červená: Nedostatočné nabitie.



- Nechajte pištoľ zahriať,  Červená: Prevádzka po predbežnom zahriať po dobu 25 s.
- Než začnete používať lepiacu pištoľ, uistite sa, že sú všetky lepené povrchy čisté a suché.
- Stlačte spúšť (8), kým nezačne z dýzy (1) tiecť lepidlo.
- Naneste lepidlo na jeden z povrchov. Prítlačte povrchy k sebe a podržte ich pritlačené po dobu 15 až 20 s.
- Po použití náradie **vypnite:** stlačte a podržte vypínač (4) po dobu 1 s. Oba ukazovatele (2 a 5) by mali zhasnúť.



**POZNÁMKA:** Keď ukazovateľ (5) zmení farbu na červenú, je nutné dobiť batériu. Vypnite náradie a pripojte ho k nabíjaciemu rozhraniu.

### 3.3 Automatické vypnutie:



**POZNÁMKA:** lepiaca pištoľ sa automaticky vypne po 10 minútach z dôvodu úspory energie.